LVP609 系列快速使用指南 1.0

此《LVP609 系列快速使用指南》是为了使用用户能够快速使用 LVP609 系列 4K 60Hz LED 视频处理器,有关 LVP609 系列更深入的设置、调整和操作使用请参考《LVP609 系列使用说明书》 前上后面板介绍

前面板

		V1 V2 VGA DVI SDI HDMI	Output Cards K L M N Output Ports Out1 Out2		Functions M1 M2 M3 Lock Info M4		
		2	3	4	5		
① LCD 显示屏:显示参数信息							
②输入信号选择键:用于选择对应的输入端口信号							
V1 , V2 , VGA , DVI , SDI , HDMI							
② 输出卡功能按键:用于输出板卡和端口选择							
K , L , M ,	N	输出卡选择键	Out1 , Out2	输出端口选择键			
③ 设置按键:用于输出板卡和端口选择							
Setup	用于	于进入设置菜单	-				
^	用于	于选择设置项	旋钮	旋转旋钮 可改变当前设	置项参数;		
•	菜单	单返回键		按下旋钮(即 <mark>OK</mark> 键)可保存参数			
⑤其他功能按键							
Info	设备	音信息查看键	M1, M2,				
Lock	按银	建锁定/解锁功能键	M3 , M4				

地址: 深圳市南山区科技园北区同方信息港 C 栋 5B 网址: www.videowall.cn 电话: +86-755-2675 0210 传真: +86-755-2675 0185

后面板





①视频输入端口②视频输出端口③通讯接口

第一步: 输入、输出信号连接

- 1) 关闭所有信号连接设备的电源
- 2) 把视频源的输出信号接至 LVP609 对应的视频输入端口,
- 3) LVP609 的 DVI 输出—>发送卡 DVI 输入接口,其中一路 DVI 输出接 LCD 显示器做监视使用
- 4) 发送卡网线—>LED 屏接收卡

可参考以下接线图:



地址: 深圳市南山区科技园北区同方信息港 C 栋 5B 网址: www.videowall.cn 电话: +86-755-2675 0210 传真: +86-755-2675 0185

第二步:上电、开机

1) 确保各输入、输出信号连接无误

- 2) 插上 LVP609 电源, 打开 LVP609 电源开关, LVP609 上电开机
- 3) 各信号源设备上电

第三步:输入信号选择

LVP609 开机后,面板 LCD 屏显示如下图,此时按输入信号按键,可以选择对应的输入信号源。如需设置淡入淡出切换时间,可通过以下菜单进行设置:设置—>输入卡设置—>高级设置—>1淡入淡出时间。

In(输入卡)		
信号源:	DVI	0s
状态:	1080p_60Hz	
Out-K(输出卡 K)		
输出位置大小:	(0,0,1920,1080)	
输入位置大小:	(0,0,3840,2160)	
显示模式:	M4	
输出端口:	Out1	

第四步: 电脑 HDMI2.0 接口输出分辨率设置

- 进入电脑显卡控制面板,在设置多个显示器中,选择设置为"复制模式"、"扩展模式"或者"双显示模式"
- 2) 在更改分辨率选项,选择显示器 LVP609-HDMI 的分辨率为 3840x2160_60Hz,此时 LVP609 面 板显示信号源状态应为 "3840x2160_60Hz"。

第五步:设置输出分辨率

LVP609 开启后,按 Setup 键, LVP609 进入设置菜单,在菜单下可通过价, 键选择对应要设置

地址: 深圳市南山区科技园北区同方信息港 C 栋 5B 网址: www.videowall.cn 电话: +86-755-2675 0210 传真: +86-755-2675 0185

的菜单项,按下旋钮键(即 OK 键)进入,按 这回上一级菜单。进入设置菜单:设置—>输出 卡设置—>LED 设置,输入 LED 拼接屏参数进行快速拼接。操作步骤为:

LED 设置 Out-K/M1/Out2						
1.LED 总宽度	3840					
2. LED 总高度	2160					
3. 单元屏宽度	1920					
4. 单元屏高度	1080					
5. 单元屏水平起始	0					
6. 单元屏垂直起始	0					
7. 拼接自动计算	按 OK 应用					

- 1) 先按模式键选择需要设置的显示模式,再按输出卡和输出端口选择键选择需要调整的输出端口;
- 2) 在 1~2 项输入整个需要拼接的 LED 总屏的宽度和高度;
- 3) 在 3~6 项输入该输出端口所驱动的 LED 显示屏的大小位置;
- 4) 在7拼接自动计算选项按 OK 键,然后输出图像设置菜单当前参数即更新为自动计算参数,同时 每个对应设置项右侧显示计算出的参考值;
- 5) 根据需要调整,进入菜单设置—>输出卡设置—>输出图像设置对输入输出参数进行微调
- 6) 按照以上1)~5)步骤对其他端口或显示模式进行设置,完成拼接设置。

VDWALL 唯奥视讯

附录:修改记录表

版本	时间	描述	制定
1.0	2017.5.9	首次发布	Lts