A6000 — 4K 多画面拼接处理器

快速设置指南

(Ver1.2)

深圳市唯奥视讯技术有限公司 2020.06

一、 前面板按键功能介绍



分类	按键名称	作用说明
输入卡 信号 选择 按键	SDI-1 HDMI-1 CVBS-1 HDMI-2 HDMI-3 DP-1 In-A In-C SDI-2 HDMI-4 CVBS-2 HDMI-5 HDMI-6 DP-2 In-B In-D	处理器有四张输入卡,分别编号为: ln-A、 ln-B、 ln-C、 ln-D。其中ln-A、ln-B 可接入 2K 信号, ln-C、ln-D 可接入 4K 信号。直接按对应按键选择输入信号源。 选择的按键灯常亮,表示输入信号有效;按键灯闪烁,表示无有效输入信号
	PiP In-A In-B	In-A、In-B 输入卡支持 PIP/POP 双画面显示。按键后,指示灯常亮,则对应输入卡开启PIP/POP 双画面显示模式。接着可在"输入信号选择"栏选择 PIP/POP 画面的信号源
输出卡	Out-A DVI-n DVI-n	输出板卡 DVI 输出端口选择键。在对输出端口进行有关设置调整时,连续按此键,则在可 DVI-1、DVI-2、DVI-3 和 DVI-4 输出端口中选择对应的设置端口
功能 按键	Win-1 Win-2 Win-3 Win-4 In-C/D In-A/B	窗口画面选择键。A6000 可以开 4 个窗口画面显示,分别为 Win-1、Win-2、Win-3 和Win-4。其中Win-1、Win-2 接入 4K 信号源,可分别独自选择 In-C 或 In-D 作为 输入图像源。Win-3、Win-4 接入 2K 信号源,可分别独自选择 In-A 或 In-B 作为 输入图像源。在设备操作使用时,直接按键选择窗口画面,可对其进行开关 (<u>Win-On/Off</u>)或置底(<u>Fade-In</u>)/置顶(<u>Fade-Out</u>) 操作。在对设备进行设置和 调整时,直接按键选择对应窗口画面,可对其进行"画质"或"输入输出大小位置"
		等的设置和调整
	Win On / Off	窗口画面开启或关闭按键。 首先通过按键 <u>Win-1</u> 、 <u>Win-2</u> 、 <u>Win-3</u> 或 <u>Win-4</u> 选 中需要开关的窗口画面,然后按键" <u>Win-On/Off</u> "开启或关闭对应的窗口画面。窗 口开启,按键灯常亮,窗口关闭,按键灯灭
	Fade Fade In Out	窗口画面置顶(<u>Fade-Out</u>) 或置底(<u>Fade-In</u>) 按键。 A6000 可以开 4 个窗口 画面显示,这 4 个窗口画面可相互任意叠加。按(<u>Fade-In</u>) 按键,使其指示灯 常亮,在此状态下按窗口键,则对应窗口画面被切换到最底层;按(<u>Fade-Out</u>) 按键,使其指示灯常亮,在此状态下按窗口键,则对应窗口画面被切换到最顶 层

分类	按键名称	作用说明
语敕	Setup	设置按键。在设备处于操作模式时,按此键进入设置模式,可在设置菜单进行各种调整和设置
	\bigcirc	旋转 旋钮 可以改变当前设置项参数或调整数值,按下 旋钮 (即 OK 键)可确认保存参数或数值
	A Brt+ Brt−	进入设置菜单后(设备进入 设置模式),用于选择设置项。在设备处操作模式时(非设置模式), 用于快速亮度调整(加或减)
	5	菜单返回键。每按一次,则返回上一级菜单,直到退出设置菜单,设备进入操作模式
	MO M1 M2	画面显示模式按键。分 多画面显示模式和输出画面显示模式 。两种显示模式复用该组按键。
显示		□)作 万多回国亚示模式 ,在对多回国亚示进行模式切拱操作时,按键 <u>MU</u> 、 <u>MI</u> 、 <u>MZ</u> 且按进行多 画面显示模式的切换调用.在对多画面显示进行设置调整时,按键 M0, M1, M2 选择设置调整
模式		参数要保存的对应显示模式。
锁定		2) 作为输出画面显示模式,在设备操作使用时,通过 旋钮 选择切换输出拼接画面模式。在对输
按键		出拼接画面进行设置调整时,按键 <u>M0</u> 、 <u>M1</u> 、 <u>M2</u> 选择设置调整参数要保存的对应的显示模式
		更多的画面显示模式按键,按此键进入到显示模式选择栏。该显示模式菜单包含共13个显示模
	M+	式,分别为: M0、M1、M2、M3、 M4、M5、M6、M7、 M8、M9、M10、M11、 M12。此时通过 <u>旋</u>
	M.S.	多画面显示模式和输出画面显示模式的模式复制按键,即把保存到源模式下的所有参数复制到自 标模式下
	Lock	按键锁定键。按键灯常亮时,除 Lock 外的其他按键无作用,防止误操作。连续按 Lock 按键 3 次解锁,该按键灯熄灭
	Info	处理器信息键,按键显示处理器设置信息及软件版本信息等。连续按键,翻页到下一页

二、 后面板端口介绍



1) 视频输入端口

A6000 系列最多支持四张输入卡, In-C、In-D为4K 输入卡, 每张卡支持 HDMI2.0×2 、DP1.2×1 In-A、In-B为2K 输入卡, 每张卡支持 CVBS×1、3G-SDI×1、HDMI(DVI/VGA)×1 HDMI输入端口支持 HDMI1.3 , 兼容 DVI 和 VGA 输入。接入VGA信号时, 开关须拨至 VGA 标记方向

2) 视频输出端口

A6000 系列最多支持两张输出卡,每张输出卡有 4 个独立的 DVI 输出口,每张输出卡支持 4 块 LED 屏拼接

3) 通讯接口

LAN: 局域网 TCP / IP 网路控制接口 PC 控制可以选择 USB 或者 RS232

三、设备对视频图像的接收、处理与输出



说明:

- 1) A6000 对视频信号的接收、处理和输出主要分成 5 个部分:
 - S1: 输入卡信号源选择
 - S2: 窗口画面信号源选择
 - S3: 窗口画面的大小和位置
 - S4: 输出截取输入图像的大小和位置
 - S5: 输出图像的大小和位置

2) 输入卡信号源选择(S1)

- 2.1) A6000 有两种类型的视频输入卡,分别为高清(2K)输入卡,和超高清(4K)输入卡,每种最多可装置2张,分别编号为:
 In-A、In-B、In-C和In-D
- 2.2) In-A 可选择其 3 路输入信号的任一路作为主输入,也可再选 1 路作为 PIP/POP 输入
- 2.2) In-B 可选择其 3 路输入信号的任一路作为主输入,也可再选 1 路作为 PIP/POP 输入
- 2.3) In-C 只能选择其3 路输入信号的一路作为其当前输入
- 2.3) In-D 也只能选择其 3 路输入信号的一路作为其当前输入

3) 窗口画面的信号源选择(S2)

- 3.1) A6000 支持 4 个窗口画面显示,分别编号为: Win-1、Win-2、Win-3 和 Win-4
- 3.2) Win-1 窗口画面既可以选择 In-C 作为其视频源,也可选择 In-D 作为其视频源
- 3.2) Win-2 窗口画面既可以选择 In-C 作为其视频源,也可选择 In-D 作为其视频源
- 3.3) Win-3 窗口画面既可以选择 In-A 作为其视频源,也可选择 In-B 作为其视频源
- 3.4) Win-4 窗口画面既可以选择 In-A 作为其视频源,也可选择 In-B 作为其视频源

4) 窗口画面的大小和位置(S3)

- 4.1) A6000 的每个窗口画面的大小和位置,可以在 3840×2160 的画面区域内任意设置
- 4.2) 4个窗口画面可以设置为相互平铺、叠加等

5) 输出截取输入图像的大小位置(S4)

- 5.1) A6000 最多支持 8 路输出
- 5.2) 每路 DVI 输出可以在 3840×2160 范围内截取输入画面的整幅或任一局部,如上图 S4 部分里的虚框标示

6) 输出图像的大小位置(S5)

6.1) 每路 DVI 输出可以把 5.2) 截取的画面在任意的大小和位置输出

四、调整与设置

- 步骤1(Step1):系统各部分输入输出连接
 - 1.1) 把输入视频信号接入到对应输入卡视频端口
 - 1.2) 把输出信号接到对应发送卡
 - 1.3) 把发送卡连接到 LED 屏接收卡
 - 1.4) 设置好 LED 大屏的各单元屏。各 LED 拼接单元屏的 分辨率大小,需要在一定宽度和高度范围内。
 最大的一块 LED 单元屏的分辨率不能超过 A6000 的 输出分辨率
 - 1.5) 通常,设备连接如图 4-1.1 所示

步骤 2 (Step2) : 开机

2.1) A6000 电源开,等待机器启动完成

2.2) 如图 4-2.1, LCD 显示为运行状态



图 4-1.1



步骤 3(Step3): 设置 A6000 输出卡的输出分辨率

- 3.1) 按 <u>Setup</u>进入设置菜单,进入"4.1 输出分辨率",设置 A6000
 输出卡的输出分辨率,如右图 4-3.1
 - 注: 该操作将使 A6000 的设置数据初始化为与所选输出分辨率对应的

缺省值。一般只有在建立一个新的 LED 拼接屏时才进行此设置。

否则,不要进行该设置,直接跳过该步骤

4. 图像输出 (Out-A) 4. 1 输出分辨率 1920x1080_60Hz 4. 2 快速拼接 >> 4. 3 手动拼接 >>> 4. 4 图像画质 >> 4. 5 数据恢复 按 0K 应用

图 4-3.1

步骤 4(Step4): 输入卡信号选择

- 4.1) 按面板对应按键选择输入卡信号源
- 4.2) 按 PIP/In-A 开启输入卡 In-A 的 PIP/POP 双画面显示,此时可再选一路 视频信号作为 PIP/POP 画面的信号源
- 4.3) 按 <u>PIP/In-B</u> 开启输入卡 In-B 的 PIP/POP 双画面显示,此时可再选一路 视频信号作为 PIP/POP 画面的信号源
- 注: 当输入卡对应端口有支持的视频信号输入时,对应按键指示灯常亮。否则, 按键指示灯闪烁



图 4-4.1

步骤 5 (Step5) : 窗口画面信号源选择

- 5.1) 按 <u>Setup</u> 进入设置菜单
- 5.2) 按键进入设置项: "3.1 Win2 In-D"
- 5.3) 按 <u>Win-1</u>、<u>Win-2</u>、<u>Win-3</u>、或 <u>Win-4</u>选择画面窗口
- 5.4) 旋钮 左右选择窗口画面的信号源
- 5.5) 如右图 4-5.1 所示, Win2 窗口选择了 In-D 输入

3.	3画面	MO	
<mark>3.</mark> 1	Win2	In-D	
3.2	切换效果	淡入淡出	
3.3	大小位置		>>
3.4	边框		>>
3.5	图像画质		>>
3.6	数据恢复	按 OK 应用	



步骤 6(Step6): 设置窗口画面的大小和位置

- 6.1) A6000 可开启 4 个窗口画面,我们可在 3840×2160 的分辨率 范围内任意设置它们各自的大小和位置
- 6.2) 窗口画面的位置由窗口画面的左上角在 3840×2160 区域的 位置设定,标记为水平起始 H_Start,垂直起始 V_Start
- 6.3) 窗口画面的宽度为 Width, 高度为 Height
- 6.4)右图 4-6.1 所示为 Win-3 的 H_Start、V_Start、Width 和 Height
- 6.5) 如右图 4-6.1 所示 Win-1 窗口画面, 其位置 = (0, 0),
 大小 = 3840×2160, 即为全画幅画面



- 6.6) 按键进入设置菜单"3.3 *大小位置*", 如右图 4-6.2
- 6.7) 直接按面板按键: <u>Win-1</u>、<u>Win-2</u>、<u>Win-3</u>或<u>Win-4</u>选择需要设置
 的窗口画面
- 6.8) 直接面板按键: <u>M0</u>、<u>M1</u>、<u>M2</u>或<u>M+</u>选择要保存的显示模式
 (A6000 可最多保存 13 套多画面显示模式)
- 6.9)选择的窗口画面(Win-n)和多画面显示模式 Mn 在此设置菜单 第一行上面对应显示,如图 4-6.2 红色箭头所指" M1 / Win2 "
- 6.10) 进入设置项"3.3.1 输出宽度", 旋钮 左右调整数值大小,
 旋钮 OK 设定该数值
- 6.11) 进入设置项"3.3.2 输出水平起始", 旋钮 左右调整数值大小,
 旋钮 OK 设定该数值
- 6.12) 进入设置项 "3.3.3 输出高度", 旋钮 左右调整数值大小,
 旋钮 OK 设定该数值
- 6.13) 进入设置项"3.3.4 输出垂直起始", 旋钮 左右调整数值大小,
 旋钮 OK 设定该数值
- 6.14) 重复上述 6.7) 到 6.13) 设置步骤,调整更多的窗口画面(Win-n)的大小位置,保存更多的多画面显示模式 Mn

3.3 大 	小位置 	M1 / Win2
<mark>3. 3. 1</mark>	输出宽度	2600
3.3.2	输出水平起始	0
3.3.3	输出高度	900
3.3.4	输出垂直起始	0
3.3.5	输入高度	2160
3.3.6	输入垂直起始	0

图 4-6.2

 $\mathbf{\Lambda}$



- 7.5) 进入设置菜单"4.3 手动拼接"分别调整:
 - "4.3.1 输入宽度"
 - "4.3.2 输入水平起始"
 - "4.3.3 输入高度"
 - "4.3.4 输入垂直起始"

如右图 4-7.2 所示为:设置 Out-A 输出卡的 DVI-2 输出端口在 M0 模式下 截取的输入图像的大小和位置

- 7.6) 如何确定截取输入图像的大小和位置,请参见《附录1》
- 7.7) 按面板按键 <u>OUT-A / DVI-n</u>,来切换 OUT-A 输出卡的 DVI 输出端口,同样, 按面板按键 <u>OUT-B / DVI-n</u>,来切换选择 OUT-B 输出卡的 DVI 输出端口
- 7.7) 直接面板按键: <u>M0</u>、<u>M1</u>、<u>M2</u>或<u>M+</u> 选择要保存的图像的拼接模式

(A6000 可最多保存 13 套多画面拼接模式)

4.3 手动拼接	Out-A/MO/DVI2	
4.3.1 输入宽度	1303	1303
4.3.2 输入水平起始	1303	1303
4.3.3 输入高度	1131	1131
4.3.4 输入垂直起始	0	0
4.3.5 输出宽度	1824	1824
4.3.6 输出水平起始	0	0
4.3.7 输出高度	1056	1056
4.3.8 输出垂直起始	0	0

图 4-7.2

2160



图 4-8.1

- 8.5) 进入设置菜单"4.3 手动拼接"分别调整:
 - "4.3.5 输出宽度"
 - "4.3.6 输出水平起始"
 - "4.3.7 输出高度"
 - "4.3.8 输出垂直起始"

如右图 4-8.2 所示为:设置 Out-A 输出卡的 DVI-2 输出端口在 M0 模式下的 输出图像的大小和位置

8.6) 当 DVI 输出接 LED 发送卡时, LED 发送卡的起始坐标通常为缺省值(0,0), 所以与此对应:

Out_H_Start = 0

Out_V_Start = 0

而: Out_Widh = LED 单元屏幕的水平像素点数

Out_Widh = LED 单元屏幕的垂直行数

- 8.7) 按面板按键 <u>OUT-A / DVI-n</u>,来切换 OUT-A 输出卡的 DVI 输出端口,同样, 按面板按键 <u>OUT-B / DVI-n</u>,来切换选择 OUT-B 输出卡的 DVI 输出端口
- 8.8) 直接面板按键: <u>M0</u>、<u>M1</u>、<u>M2</u>或<u>M+</u>选择要保存的图像的拼接模式

(A6000 可最多保存 13 套多画面拼接模式)

4.3 手动拼接	Out-A/MO/DVI2			
4.3.1 输入宽度	1303	1303		
4.3.2 输入水平起始	1303	1303		
4.3.3 输入高度	1131	1131		
4.3.4 输入垂直起始	0	0		
4.3.5 输出宽度	1824	1824		
4.3.6 输出水平起始	0	0		
4.3.7 输出高度	1056	1056		
4.3.8 输出垂直起始	0	0		

图 4-8.2

步骤 9 (Step9): 输出图像 "快速拼接"

- 9.1) LED 大屏是由若干块 LED 子屏拼接而成,可通过"快速拼接" 来设置各 DVI 输出口的输入截取和输出图像的大小和位置
- 9.2) 如右图, LED 大屏由6块LED 子屏拼接而成, 6块LED 子屏的

大小分别如下表所示:

LED1	1824×1056	LED2	1824×1056
LED3	1728×1056	LED4	1824×960
LED4	1824×960	LED6	1728×960

而 LED 拼接大屏的大小则为: 5376×2016

9.3) 6 块 LED 子屏, 与 A6000 的 6 路 DVI 输出对应连接, 分别如

下表所示:

OUT-A / DVI-1	LED1	OUT-A / DVI-2	LED2
OUT-A / DVI-3	LED3	OUT-A / DVI-4	LED4
OUT-B / DVI-1	LED5	OUT-B / DVI-2	LED6



图 4-9.1

9.4)根据上述 LED 屏的组合拼接和对应连接,可于设置菜单"4.2 *快速拼接*"中,进行对应的参数设置,分别如图 4-9.2 、图 4-9.3 、图 4-9.4 、 图 4-9.5 、图 4-9.6 和图 4-9.7

4.2 快速拼接	Out-A/MO/DVI1	4.2 快速拼接	Out-A/M0/DVI2	4.2 快速拼接	Out-A/MO/DV13
4.2.1 LED 总宽度	5376	4.2.1 LED 总宽度	5376	4.2.1 LED 总宽度	5376
4.2.2 LED 总高度	2016	4.2.2 LED 总高度	2016	4.2.2 LED 总高度	2016
4.2.3 单元屏宽度	1824	4.2.3 单元屏宽度	1824	4.2.3 单元屏宽度	1728
4.2.4 单元屏高度	1056	4.2.4 单元屏高度	1056	4.2.4 单元屏高度	1056
4.2.5 单元屏水平起始	0	4.2.5 单元屏水平起始	1824	4.2.5 单元屏水平起始	3648
4.2.6 单元屏垂直起始	0	4.2.6 单元屏垂直起始	0	4.2.6 单元屏垂直起始	0
4.2.7 拼接自动计算	按 OK 应用	4.2.7 拼接自动计算	按 OK 应用	4.2.7 拼接自动计算	按 OK 应用
	图 4-9.2		图 4-9.3		图 4-9.4
4.2 快速拼接	Out-A/MO/DVI4	4.2 快速拼接	Out-B/MO/DVI1	4.2 快速拼接	Out-B/MO/DV12
	5050		5050		5050
4.2.1 LED 总宽度	5376	4.2.1 LED 忌 宽度	5376	4.2.1 LED 忌克度	5376
4.2.2 LED 总高度	2016	4.2.2 LED 总高度	2016	4.2.2 LED 总高度	2016
4.2.3 单元屏宽度	1824	4.2.3 单元屏宽度	1824	4.2.3 单元屏宽度	1728
424 单元屏高度					
	960	4.2.4 单元屏高度	960	4.2.4 单元屏高度	960

4.2.6 单元屏垂直起始

4.2.7 拼接自动计算

图 4-9.5

1056

按 OK 应用

4.2.6 单元屏垂直起始

4.2.7 拼接自动计算

图 4-9.6

4.2.6 单元屏垂直起始

4.2.7 拼接自动计算

1056

按 OK 应用

图 4-9.7

1056

按 OK 应用

9.5) 当设置好"4.2.1"到"4.2.6"之后,按"4.2.7",则由 A6000 计算出对应的参数。此时,可进入到"4.3 手动拼接",查看

"4.2 快速拼接"设置所自动计算出的拼接参数。如下图所示,菜单最右一绿色栏为"4.2 快速拼接"所自动计算出的拼接参数。

4.3 手动拼接	Out-A/MO/	′DVI1	4.3 手动拼接	Out-A/MC)/DVI2	4.3 手动拼接	Out-A/MO	/DVI3
<mark>4.3.1 输入宽度</mark>	1303	1303	4.3.1 输入宽度	1303	1303	4.3.1 输入宽度	1234	1234
4.3.2 输入水平起始	0	0	4.3.2 输入水平起始	1303	1303	4.3.2 输入水平起始	2606	2606
4.3.3 输入高度	1131	1131	4.3.3 输入高度	1131	1131	4.3.3 输入高度	1131	1131
4.3.4 输入垂直起始	0	0	4.3.4 输入垂直起始	0	0	4.3.4 输入垂直起始	0	0
4.3.5 输出宽度	1824	1824	4.3.5 输出宽度	1824	1824	4.3.5 输出宽度	1728	1728
4.3.6 输出水平起始	0	0	4.3.6 输出水平起始	0	0	4.3.6 输出水平起始	0	0
4.3.7 输出高度	1056	1056	4.3.7 输出高度	1056	1056	4.3.7 输出高度	1056	1056
4.3.8 输出垂直起始	0	0	4.3.8 输出垂直起始	0	0	4.3.8 输出垂直起始	0	0
	图	4-9.8			图 4-9.9			图 4-9.10
4.3 手动拼接	Out-A/MO/	DVI4	4.3 手动拼接	Out-B/MC)/DVI1	4.3 手动拼接	Out-B/MO	/DVI2
4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度	Out-A/MO/ 	′DVI4 	4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度	Out-B/MC	D/DVI1 	4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度	Out-B/MO	/DVI2
 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 	Out-A/MO/ 1303 0	'DVI4 1303 0	4.3 手动拼接 <mark>4.3.1 输入宽度</mark> 4.3.2 输入水平起始	Out-B/MO 1303 1303	D/DVI1 1303 1303	4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始	Out-B/MO 1234 2606	/DVI2 1234 2606
 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 	Out-A/MO/ 1303 0 1029	'DVI4 1303 0 1029	 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 	Out-B/MO 1303 1303 1029	D/DVI1 1303 1303 1303 1029	 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 	Out-B/MO 1234 2606 1029	/DVI2 1234 2606 1029
 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 	Out-A/MO/ 1303 0 1029 1131	'DVI4 1303 0 1029 1131	 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 	Out-B/MO 1303 1303 1029 1131	D/DVI1 1303 1303 1029 1131	 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 	Out-B/MO 1234 2606 1029 1131	/DVI2 1234 2606 1029 1131
 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 4.3.5 输出宽度 	Out-A/MO/ 1303 0 1029 1131 1824	'DVI4 1303 0 1029 1131 1824	 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 4.3.5 输出宽度 	Out-B/MO 1303 1303 1029 1131 1824	D/DVI1 1303 1303 1029 1131 1824	 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 4.3.5 输出宽度 	Out-B/MO 1234 2606 1029 1131 1728	/DVI2 1234 2606 1029 1131 1728
 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 4.3.5 输出宽度 4.3.6 输出水平起始 	Out-A/MO/ 1303 0 1029 1131 1824 0	´DVI4 1303 0 1029 1131 1824 0	 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 4.3.5 输出宽度 4.3.6 输出水平起始 	Out-B/MO 1303 1303 1029 1131 1824 0	D/DVI1 1303 1303 1029 1131 1824 0	 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 4.3.5 输出宽度 4.3.6 输出水平起始 	Out-B/MO 1234 2606 1029 1131 1728 0	/DVI2 1234 2606 1029 1131 1728 0
 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 4.3.5 输出宽度 4.3.6 输出水平起始 4.3.7 输出高度 	Out-A/MO/ 1303 0 1029 1131 1824 0 960	'DVI4 1303 0 1029 1131 1824 0 960	 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 4.3.5 输出宽度 4.3.6 输出水平起始 4.3.7 输出高度 	Out-B/MO 1303 1303 1029 1131 1824 0 960	D/DVI1 1303 1303 1029 1131 1824 0 960	 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 4.3.5 输出宽度 4.3.6 输出水平起始 4.3.7 输出高度 	Out-B/MO 1234 2606 1029 1131 1728 0 960	/DVI2 1234 2606 1029 1131 1728 0 960
 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 4.3.5 输出宽度 4.3.6 输出水平起始 4.3.7 输出高度 4.3.8 输出垂直起始 	Out-A/MO/ 1303 0 1029 1131 1824 0 960 0	ÓVI4 1303 0 1029 1131 1824 0 960 0	 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 4.3.5 输出宽度 4.3.6 输出水平起始 4.3.7 输出高度 4.3.8 输出垂直起始 	Out-B/MC 1303 1303 1029 1131 1824 0 960 0	D/DVI1 1303 1303 1029 1131 1824 0 960 0	 4.3 手动拼接 4.3.1 输入宽度 4.3.2 输入水平起始 4.3.3 输入高度 4.3.4 输入垂直起始 4.3.5 输出宽度 4.3.6 输出水平起始 4.3.7 输出高度 4.3.8 输出垂直起始 	Out-B/MO 1234 2606 1029 1131 1728 0 960 0	/DVI2 1234 2606 1029 1131 1728 0 960 0

- 9.6) A6000 计算出上述数值,对应到实际的 LED 拼接显示时,显示拼接可能会有微小偏差。此时,则可直接在设置菜单"4.3 *手动拼接*",对上述
 8 组参数进行手动微调,以使得 LED 大屏图像拼接完整
- 9.7) 按面板按键 <u>OUT-A / DVI-n</u>,来切换 OUT-A 输出卡的 DVI 输出端口,同样,按面板按键 <u>OUT-B / DVI-n</u>,来切换选择 OUT-B 输出卡的 DVI 输出 端口
- 9.8) 直接面板按键: M0、M1、M2_或 M+ 选择要保存的图像的拼接模式(A6000 可最多保存 13 套多画面拼接模式)

附录1(Appendix1):如何确定 DVI 输出截取输入图像的大小和位置

- Ap1.1) 如右图 Ap1-1 所示为 4 个窗口画面 Win-1、Win-2、
 Win-3 和 Win-4 在 3840×2160 分辨率范围内的显示
 布局,现在需要把这 4 窗口画面输出到右图 Ap1-2 所示
 的 LED 拼接大屏幕上
- Ap1.2)为确保 LED 大屏幕上显示出拼接完整和比例一致的输入 图像,需要正确设置 A6000 每路 DVI 输出截取输入图像 的大小和位置
- Ap1.3) A6000 每路 DVI 输出截取输入图像的大小和位置,可通过 《步骤 9 (Step9)》,由 A6000 自动计算出来
- Ap1.4) 如果完全以"4.3 *手动拼接*"进行设置,则按 如下公式进行相关参数的计算:

 Y1
 2160

 1056
 =
 2016

 则:
 Y1=(2160×1056)÷2016=1131

同理:

 $\frac{X1}{1824} = \frac{3840}{5376}$

则: X1=(3840×1824)÷5376=1303 依次类推,则计算出: Y1=1131 Y2=1029 X1=1303 X2=1303 X3=1234



	Out-A/DVI-1	Out-A/DVI-2	Out-A/DVI-3	Out-A/DVI-4	Out-B/DVI-1	Out-B/DVI-2
	LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	LED6
4.3.1 输入宽度	1303	1303	1234	1303	1303	1234
4.3.2 输入水平起始	0	1303	2606	0	1303	2606
4.3.3 输入高度	1131	1131	1131	1029	1029	1029
4.3.4 输入垂直起始	0	0	0	1131	1131	1131
4.3.5 输出宽度	1824	1824	1728	1824	1824	1728
4.3.6 输出水平起始	0	0	0	0	0	0
4.3.7 输出高度	1056	1056	1056	960	960	960
4.3.8 输出垂直起始	0	0	0	0	0	0

Ap1.5)由此,则可确定出每路 DVI 输出截取输入图像的大小和位置,如下表所列: